

Szublimációs bevonat használati utasítás!

A bevonat teljesen víztiszta és fényes bevonatot képez.

Használható kerámia, üvegáru, fém, kő stb.

Összetétel: Polymer/polyester

A felvitel szórópisztollyal történik a festékvastagság kb. 30-70mikron.

A bevonat felvitele szobahőmérsékleten történjen, majd a bevonatolt tárgyat 200 C-os sütőbe vagy kemencébe helyezzük 10-15 percre.

Kiadósság: kb. 300 db bögre/kg.

Tárolás: sötét helyben, légmentesen lezárt tartályban.

Használat:

1. Győződjön meg róla, hogy a munkadarab felülete tiszta, nem olajos, nem vizes, nem piszkos. Ha szükséges, zsírtalanítsa a felszínt.
2. A felület megtisztítása után törölje le a felesleges oldószert.
3. Ha egyenletesen felvitte a bevonatot pár perc pihentetés után helyezze a 200 C-ra előmelegített sütőbe (kemencébe) 10-15 percre.